



- | | |
|--|-------------------------------------|
| ① Absperrung | ⑧ Schmutzfänger |
| ② Manometer R 1/2", d=100 mm, 0-16 bar | ⑨ Absperrungen stopfbuchsen |
| ③ Thermometer -10°C - +50°C | ⑩ Verbraucher |
| ④ Entlüftung | ⑪ Durchflußregler (Mengenbegrenzer) |
| ⑤ Entleerung | ⑫ Motor-Durchgangsregelventil |
| ⑥ Wärmemengenzähler (FUG) | ⊙ 2 x eingekreist = bei Bedarf |
| ⑦ Temperaturfühler für WMZ (FUG) | |

——— Kaltwasservorlauf (primär)
- - - - - Kaltwasserrücklauf (primär)

Wenn für Wartungsarbeiten an den Schmutzfängern eine Versorgungsunterbrechung nicht möglich ist, dann müssen Umgehungen eingebaut werden.

Anlage 6 zu den TAB:
Schema K1
Kaltwasser
Direkter Anschluss

Stand: April 2019

FUG
FERNWÄRME ULM

Fernwärme Ulm GmbH
 Magirusstraße 21
 89077 Ulm
 Telefon 0731/3992-0
 Telefax 0731/3992-257
 netze@fernwaeirme-ulm.de