



- | | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| ① Absperrung | ⑧ Wärmetauscher | ⑮ Membranausdehnungsgefäß |
| ② Thermometer | ⑨ Elektroverteiler und Regelgerät | ⑯ Entlüftung verplombbar |
| ③ Manometer | ⑩ Vorlauftemperaturfühler | ⑰ Entleerung verplombbar |
| ④ Wärmemengenzähler | ⑪ Mischventil | |
| ⑤ Schmutzfänger/Schlammabscheider | ⑫ Sicherheitsventil | |
| ⑥ Motorregelventil/Durchflußregler | ⑬ Umwälzpumpe | |
| ⑦ Rücklauftemperaturfühler | ⑭ Verbraucher | |
| | | ⊙ 2 x eingekreist = bei Bedarf |

- | | | | |
|--|-----------------------------|--|-------------------------------|
| | Kaltwasservorlauf (primär) | | Kaltwasservorlauf (sekundär) |
| | Kaltwasserrücklauf (primär) | | Kaltwasserrücklauf (sekundär) |
| | el. Funktionsverbindungen | | |

**Anlage 7 zu den TAB:
Schema K2
Kaltwasser
Indirekter Anschluss**

Stand: April 2019

FUG
FERNWÄRME ULM

Fernwärme Ulm GmbH
Magirusstraße 21
89077 Ulm
Telefon 0731/3992-0
Telefax 0731/3992-257
netze@fernwaerme-ulm.de